## Определение модуля Юнга на основе исследования деформаций растяжения и изгиба

Балдин Виктор

23 сентября 2023 г.

## 1 Аннотация

**Цель работы:** экспериментально получить зависимость между напряжением и деформацией для двух простейших напряженных состояний упругих тел: одностороннего сжатия и чистого изгиба; по результатам эксперимента вычислить модул Юнга.

В работе используются: в первой части - прибор Лермантова, проволка из исследуемого материала, зрительная трубка со шкалой, набор грузов, микрометр,рулетка; во второй части - стойка для изгибания балки, индикатор для измерения величин прогиба, набор исследуемых стержней, грузы, линейка, штангенциркуль.

## 2 Теоретические сведения

Растяжение проволки соответствует напряженому состоянию вдоль одной оси, которое описывается формулой:

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{I} \tag{1}$$

Измерения производятся на установке Лермантова. Направим зрительную трубку на зеркальце. Тогда учитывая параксиальность углов, для расчета растяжения проволки справедлива формула:

$$l = n \frac{r}{2h},\tag{2}$$

где h - расстояние от шкалы до зеркальца, r - длина рычага,  $\mathbf n$  - показания шкалы

## 3 Методика измерений




Рис. 1: Прибор Лермантова